



АНТИСЕПТИК “СИГМА-ГРУНТ БИО+”

Артикул: 1500

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

для предварительной обработки наружных деревянных поверхностей (стен, частей кровли, свежих срубов, террас и т.д) и внутренних деревянных поверхностей помещений (стен, потолков, полов, чердаков, мансард, цокольных помещений и т.д) при отрицательных температурах окружающей среды.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

грунт – антисептик с усиленными биозащитными свойствами создан для использования в качестве грунтовочного слоя. Подходит для обработки любых пород древесины. Максимально подготавливает поверхность к нанесению финишного покрытия, сокращая его расход. Применяется для консервации древесины на зимний период.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой (влажность древесины не должна превышать 25%) и не мерзлой. При необходимости окрашиваемую поверхность очистить от загрязнений и старых лакокрасочных покрытий.

Поверхность отшлифовать (рекомендуемая шлифовка зерном 80-100). Тщательно удалить пыль.

Рекомендуемая минимальная температура нанесения состава от - 10°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность: 0,75 – 0,8г/см³

Запах: мягкий, после высыхания отсутствует

**Расход: 25-90 м²
на однослойное покрытие**

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ:

смесь натуральных растительных масел, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).

РАСХОД:

25-46г/м² на однослойное покрытие. Расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа нанесения, а также квалификации мастера.



ОБЪЕМ ТАРЫ: 30 мл., 125 мл., 500 мл., 1 л., 3 л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

грунт – антисептик не разбавлять. Перед применением грунт тщательно перемешать. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щетки с жесткой щетиной, краскопульта или безворсовой ткани и равномерно распределить по поверхности.

В зависимости от обрабатываемой поверхности рекомендуются следующие способы нанесения:

При обработки наружных и внутренних стен использовать кисть, щетку с жесткой щетиной, краскопульт либо безворсовую ткань.

При обработки вагонки и половой доски наносить грунт безворсовой тканью не превышая расход 25г/м².

Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

Допускается добавление колеровочной пасты «Сигма колор» в качестве «маркера» нанесения, а так же для получения более интенсивного оттенка финишного покрытия, в количестве 100мл пасты на 5-10литров грунта.

При обработке краскопультом следует учитывать технические потери грунта.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

5 лет с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном месте. Не боится замерзания. При отрицательных температурах не теряет своих свойств.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

до 12ч при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

по окончании работ инструмент промывают теплым мыльным раствором.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте!

Использовать индивидуальные средства защиты. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности на рабочем месте.

Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, после использования необходимо погрузить в емкость с водой из-за опасности самовозгорания.

УТИЛИЗАЦИЯ:

сухую пустую тару необходимо утилизировать как бытовой отход.